Manuale utente BulletCam

Aggiornato il January 31, 2025



BulletCam è una telecamera IP con la retroilluminazione intelligente a infrarossi (IR) e funzione di riconoscimento degli oggetti. L'utente può visualizzare i materiali video archiviati e i video online nelle app Ajax. Per memorizzare i dati acquisiti, è necessario installare una scheda microSD o collegare la telecamera all'<u>NVR</u> con un disco rigido installato.

La telecamera è connessa alla rete tramite Ethernet, utilizzando il connettore corrispondente.

La telecamera è disponibile in diverse versioni:

- BulletCam (5 Mp/2.8 mm);
- BulletCam (5 Mp/4 mm);
- BulletCam (8 Mp/2.8 mm);

• BulletCam (8 Mp/4 mm).

Acquistare BulletCam



Sono disponibili anche versioni della telecamera con altre custodie. Tutte le telecamere Ajax sono **disponibili qui**.

Elementi funzionali



- 1. Staffa di montaggio girevole.
- **2.** Coperchio di protezione.
- **3.** Vite per il fissaggio della posizione della telecamera.
- 4. Slot per la scheda microSD.
- 5. Pulsante di ripristino.
- 6. Microfono.
- 7. Lente della telecamera.
- 8 Lente sfaccettata. Copre i LED a infrarossi e diffonde i raggi

- e. Lente blabbettata. bopre i LEB a initiatobol e antonae i raggi.
- **9.** Retroilluminazione IR. Utilizzata per registrare video al buio e in condizioni di scarsa illuminazione.
- **10.** Canale per il passaggio del connettore di cavo dalla telecamera.
- **11.** Connettore di cavo.
- **12.** Codice QR con l'ID del dispositivo. Utilizzato per aggiungere BulletCam a un sistema Ajax.
- 13. Fori per fissare la telecamera alla superficie.

Principio di funzionamento

BulletCam è una telecamera IP che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per il riconoscimento degli oggetti. I suoi algoritmi sono in grado di identificare gli oggetti in movimento, distinguendo tra gli umani, animali o veicoli.

Il dispositivo è dotato di una retroilluminazione IR intelligente, che garantisce l'acquisizione di immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera regola automaticamente l'intensità della retroilluminazione in tempo reale per evitare la sovraesposizione, consentendo una chiara visibilità degli oggetti lontani o troppo vicini alla telecamera in condizioni di scarsa illuminazione.

> BulletCam ha una classe di protezione IP65, che la rende adatta all'installazione all'esterno. La sua robusta custodia metallica protegge il dispositivo da eventuali sabotaggi.

È possibile installare una scheda microSD con una capacità di memoria da 32 GB a 256 GB (non inclusa nel set completo della telecamera). La scheda di memoria deve essere V30 o di velocità superiore. Inoltre, il dispositivo può funzionare senza una scheda di memoria o tramite NVR.

i

i

Utilizzando il **calcolatore di archiviazione video**, è possibile calcolare la capacità di memoria necessaria dell'NVR o della telecamera e il tempo di registrazione stimato in base alle impostazioni del flusso video.

Con BulletCam si può:

- **1.** Guardare i video in tempo reale, con la possibilità di ingrandirli per vedere più da vicino.
- 2. Accedere ai video archiviati, navigando tra di essi in base alla cronologia delle registrazioni e al calendario (questa funzione è disponibile se nella telecamera è installata una scheda di memoria microSD o se è collegata all'NVR con un disco rigido installato)
- **3.** Configurare le zone di rilevamento del movimento e regolare il livello di sensibilità.
- **4.** Visualizzate il **Videowall** che combina le immagini di tutte le telecamere collegate.
- 5. <u>Creare scenari video</u> che inviano un breve video dalla telecamera selezionata all'app Ajax quando il rilevatore è attivato.
- 6. Scaricare i segmenti di registrazioni video richiesti dall'archivio su smartphone o PC (questa funzione è disponibile se nella telecamera è installata una scheda di memoria microSD o se è collegata all'NVR con un disco rigido installato).

I segmenti di registrazione video scaricati da BulletCam con **firmware 2.309** e versioni successive hanno la **firma digitale Ajax** che verifica l'integrità del video esportato. Per verificare l'autenticità delle registrazioni video scaricate, bisogna utilizzare il software del **lettore multimediale Ajax**.

Maggiori informazioni sul lettore multimediale Ajax

Come scaricare i video dall'archivio nelle app Ajax

Come configurare l'accesso temporaneo a video della telecamera

Scenari video

Il sistema Ajax offre la possibilità di utilizzare le telecamere IP per la verifica degli allarmi. Gli scenari video consentono di confermare gli allarmi con i video corrispondenti delle telecamere installate nell'impianto.

Le telecamere possono essere configurate per rispondere agli allarmi di un singolo dispositivo, di più dispositivi o di tutti i dispositivi collegati. I rilevatori combinati possono registrare diversi tipi di allarme, consentendo di configurare le risposte a un solo tipo di allarme, vari o tutti i tipi.

Maggiori informazioni

Videowall

L'utente può gestire i video nella scheda **Videowall** III, accessibile una volta aggiunta almeno una telecamera. Questa funzione garantisce un accesso rapido a tutte le telecamere collegate, visualizzate in base alle impostazioni di privacy.

Nelle app Ajax per dispositivi mobili, è possibile:

- 1. Passare da una telecamera all'altra.
- 2. Cercare la telecamera necessaria per nome.
- 3. Gestire una telecamera PTZ.

In PRO Desktop è possibile:

- 1. Passare da una telecamera all'altra.
- 2. Cercare la telecamera necessaria per nome.
- 3. Organizzare le telecamere per stanza, NVR o un'area.
- **4.** Gestire una telecamera PTZ.
- **5.** Salvare i layout personalizzati per la visualizzazione dei video delle telecamere.
- 6. Modificare l'ordine di visualizzazione di video della telecamera.

7. Creare modelli per la visualizzazione di video in uno sildeshow.

Come utilizzare il widget del videowall in PRO Desktop

Quali scorciatoie da tastiera sono disponibili in PRO Desktop

Zone di privacy

Il sistema consente di nascondere parti dell'immagine. Ad esempio, se una cassaforte è in vista, l'attività intorno a essa può essere registrata senza rivelarne il contenuto, impostando la zona giusta. Non verrà rilevato e registrato alcun movimento o oggetto nella zona di privacy.

Per fare questo, nelle app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- **2.** Selezionare la telecamera dall'elenco. Se è connessa al videoregistratore di rete, selezionare **NVR** e fare clic su **Telecamere**.
- **3.** Andare alle **Impostazioni** facendo clic due volte sull'icona dell'ingranaggio ⁽²⁾.
- 4. Selezionare il menu Zone di privacy.
- **5.** Accedere al menu **Configurare le zone di privacy**. Selezionare la zona necessaria.



00:00

00:09

6. Premere l'icona imes. Tornare alle impostazioni della telecamera.

L'utente può creare fino a quattro zone di privacy.

Scelta del luogo di installazione

Quando si sceglie il luogo ottimale per l'installazione di BulletCam, si deve considerare l'angolo di visuale della telecamera ed eventuali ostacoli che potrebbero ostruirne la visuale.

Come installare una telecamera Ajax per un migliore riconoscimento dell'IA

È importante seguire le raccomandazioni sulla scelta del luogo di installazione mentre si progetta il sistema di sicurezza dell'impianto. Il sistema di sicurezza deve essere progettato e installato da professionisti. L'elenco dei partner consigliati è disponibile qui.

La telecamera non deve essere installata

- All'interno o all'esterno dove i livelli di temperatura e umidità non sono in linea con i parametri operativi specificati.
- **2.** Nei luoghi in cui oggetti e strutture possono bloccare la visuale della telecamera.
- **3.** In presenza di luce diretta intensa o di oggetti luminosi (ad esempio, una parete bianca), in quanto può ridurre la qualità dell'immagine. La superficie luminosa riflette la retroilluminazione IR e acceca la telecamera al buio.

Installazione e connessione

 Utilizzando la chiave esagonale in dotazione (Ø 2 mm), rimuovere le viti che tengono il coperchio di protezione. Inserire una scheda microSD (non inclusa) nell'apposito slot. Riposizionare il coperchio protettivo e serrare le viti.



Dopo <u>aver aggiunto la telecamera BulletCam al sistema</u>, formattare la scheda di memoria nelle impostazioni della telecamera.

- 2. Utilizzare il modello di montaggio per segnare le posizioni dei fori sulla superficie su cui si intende montare la telecamera. Fissare la dima di foratura al luogo di installazione prescelto con il nastro adesivo e praticare tre fori come indicato sulla dima di foratura.
- **3.** Allentare la vite della staffa di montaggio girevole con la chiave esagonale in dotazione (Ø 2 mm) e ruotare la staffa se è necessario modificare la posizione del canale del cavo. Serrare nuovamente la vite.



4. Far passare il cavo attraverso la canalina e fissare la staffa di montaggio girevole alla superficie utilizzando le viti in dotazione.



5. Allentare la vite sulla staffa di montaggio girevole per regolare la posizione di inclinazione e rotazione della telecamera.



- **6.** Assicurarsi che la lente della telecamera sia rivolta verso l'area protetta. Fissarla stringendo la vite sulla staffa di montaggio girevole.
- 7. Collegare il cavo Ethernet alla telecamera. Se è alimentato tramite PoE, non è necessario un alimentatore esterno; altrimenti, collegare sia l'alimentatore esterno che il cavo Ethernet. Installare un connettore impermeabile se la telecamera viene utilizzata all'interno o all'esterno con livelli di umidità al di fuori dei parametri operativi, o all'esterno.



l parametri elettrici consigliati per l'alimentatore sono 12 V-- \pm 20% con una corrente di almeno 1 A.

8. Accendere l'alimentazione della telecamera. L'indicatore LED sul connettore di cavo si accende in verde.

Aggiungere al sistema

Prima di aggiungere un dispositivo

- 1. Installare l'app Ajax e accedere al proprio account.
- 2. Creare lo spazio, configurare le impostazioni e creare almeno una stanza

virtuale.

La funzionalità di spazio è disponibile per le app di tali versioni o successive:

Ajax Security System 3.0 per iOS; Ajax Security System 3.0 per Android; Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per iOS; Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 per Android; Ajax PRO Desktop 4.0 per macOS; Ajax PRO Desktop 4.0 per Windows.

3. Se la versione dell'app è precedente, aggiungere un **hub Ajax** all'app. Un hub è necessario solo per aggiungere il dispositivo al sistema Ajax.



Il dispositivo è compatibile con tutti gli <u>hub</u>. Non è prevista la connessione ai <u>ripetitori</u> del segnale radio, <u>ocBridge Plus</u> e <u>uartBridge</u>.

4. Assicurarsi che lo spazio sia disinserito.

Come aggiungere BulletCam

Senza NVR nel sistema:

Con NVR nel sistema:

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ripristinare le impostazioni predefinite della telecamera:

1. Spegnere la telecamera scollegando l'alimentazione esterna o il cavo Ethernet (se è alimentata tramite PoE).

- **2.** Tenere premuto il pulsante di ripristino.
- **3.** Alimentare la telecamera mentre si preme il pulsante di ripristino e attendere che l'indicatore LED del pulsante si illumini di viola. Questo richiederà circa 50 secondi.

L'indicatore LED del pulsante si illumina di blu per 20 secondi dopo aver alimentato la telecamera con un pulsante di ripristino premuto. Poi si spegne per 30 secondi e si illumina di viola. Ciò significa che la telecamera è stata ripristinata alle impostazioni predefinite.

4. Rilasciare il pulsante.

Icone

Le icone nell'app mostrano alcuni stati del dispositivo. Per accedervi:

- 1. Selezionare uno spazio nell'app Ajax.
- 2. Andare alla sezione Dispositivi 🕒.
- 3. Trovare BulletCam nell'elenco.

Icona	Significato
۲	È disponibile la visualizzazione in diretta.
Ŕ	La visualizzazione in diretta non è disponibile.
دْݣ	Altri utenti hanno accesso alla visualizzazione del video della telecamera. Maggiori informazioni
Ē	La telecamera ha un archivio.
	La scheda microSD non è installata.
	La scheda microSD è installata.
(m)	È stato rilevato un malfunzionamento della scheda microSD. Si consiglia di

	formattare la scheda microSD.
	È in corso la formattazione della scheda microSD.
C	La nuova versione del firmware è disponibile.
i	È stato rilevato un errore durante l'aggiornamento del firmware.

Stati

Gli stati includono informazioni sul dispositivo e i suoi parametri di funzionamento. Gli stati della telecamera sono disponibili nelle app Ajax:

- 1. Selezionare uno spazio nell'app Ajax.
- 2. Andare alla sezione Dispositivi
- Selezionare BulletCam dall'elenco dei dispositivi. Se la telecamera BulletCam è collegata al videoregistratore, selezionare NVR e quindi fare clic su Telecamere.

Parametro	Significato
	Viene visualizzato quando è disponibile l'aggiornamento del firmware:
Aggiornamento del firmware	• Scarichiamo: il download del firmware è in corso. Viene visualizzato in percentuale.
	 Installazione in corso: l'installazione del firmware è in corso.
	Stato di connessione della telecamera a Internet via Ethernet:
	• Online : la telecamera è connessa alla rete. Stato normale.
Connessione	 Offline: la telecamera non è connessa alla rete. Controllare la connessione Internet cablata.

	Facendo clic sull'icona (i) si visualizzano i parametri di rete.
	Viene visualizzato quando la telecamera è collegata all'NVR.
	Stato della connessione della telecamera all'NVR:
Collegamento al NVR	• Online : la telecamera è connessa alla rete tramite NVR. Stato normale.
	• Offline : la telecamera non è connessa alla rete tramite NVR. Controllare la connessione Internet cablata.
	Facendo clic sull'icona (i) si visualizzano i parametri di rete.
	Visualizza l'elenco dei dispositivi di archiviazione collegati alla telecamera:
	• Cloud (in corso);
Archivio	• Scheda di memoria: i dati vengono registrati su una scheda di memoria (non inclusa) installata nella telecamera.
	• Disco rigido NVR : i dati vengono registrati sul disco rigido NVR.
	Facendo clic sull'icona (i) si visualizza la modalità di registrazione e le impostazioni di archiviazione.
	Lo stato di connessione della scheda di memoria alla telecamera:
	• OK : la scheda di memoria sta comunicando con la telecamera. Stato normale.
	 Errore: si è verificato un errore nel funzionamento della scheda di memoria. Per verificare i dettagli, fare clic sull'icona (i). Bisogna seguire le istruzioni fornite nell'app

Scheda di memoria	 Non installato: la scheda di memoria non è installata nella telecamera. Richiede la formattazione: si consiglia la formattazione della scheda di memoria. Se la scheda di memoria contiene dati, questi verranno eliminati in modo permanente. Funziona con errori: la scheda di memoria ha dei problemi. Premere il pulsante di ripristino della telecamera o formattare la scheda di memoria. Formattazione in corso: è in corso la formattazione del disco rigido.
Risoluzione	La risoluzione attuale della telecamera.
Frequenza dei fotogrammi	La frequenza dei fotogrammi attuale della telecamera.
Velocità di trasmissione	La velocità di trasmissione attuale della telecamera.
Codec video	Il codec video attuale:H.265;H.264.
Rilevamento del movimento	Lo stato della funzione Rilevamento del movimento : • Si; • No.
Rilevamento oggetti	Lo stato della funzione Rilevamento oggetti : • Si; • No.
	Towns differences and della tale conserve

Tempo di attività	dall'ultimo riavvio.
	Visualizza il numero di utenti che hanno accesso alla visualizzazione dei video della telecamera.
Accesso alla telecamera disponibile per (in corso)	Facendo clic sull'icona (i) si visualizza l'elenco degli utenti, degli installatori e delle aziende che hanno accesso a determinate condizioni. Maggiori informazioni
Firmware	Versione del firmware della telecamera
1 mmware	verbione der minimule dend telebamera.

Impostazioni

Per cambiare le impostazioni della telecamera nell'app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- **2.** Selezionare **BulletCam** nell'elenco. Se la telecamera BulletCam è connessa al videoregistratore, selezionare **NVR** e fare clic su **Telecamere**.
- **3.** Andare alle **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio ⁽
- 4. Impostare i parametri richiesti.
- 5. Fare clic su Indietro per salvare le nuove impostazioni.

Parametro	Significato
	Il nome della telecamera. Visualizzato nell'elenco dei dispositivi, nei messaggi SMS e nelle notifiche del registro degli eventi.
Nome	Per cambiare il nome della telecamera, fare clic sul campo di testo.
	Il nome può contenere fino a 12 caratteri cirillici o

	fino a 24 caratteri latini.
Stanza	Selezione della stanza virtuale della telecamera. Il nome della stanza viene visualizzato nel testo degli SMS e nelle notifiche nel registro degli eventi.
Inserire in Modalità notturna	Se questa funzione è abilitata, la telecamera passerà alla modalità di inserimento quando il sistema è impostato in Modalità notturna . Maggiori informazioni
Parametri di registrazione	Selezione della Modalità di registrazione per ogni dispositivo di archiviazione: • Su rilevamento o scenario; • Continuo; • Mai. Selezione della modalità di inserimento quando la telecamera registra video: • Quando armato; • Sempre.
	 Inoltre, è possibile selezionare il tipo di oggetto, al cui riconoscimento l'utente riceve una notifica con le riprese video. Opzioni disponibili: Umano; Animale; Veicolo; Qualsiasi movimento.

	 È inoltre possibile configurare Intervallo nella segnalazione di eventi simili e selezionare la modalità di sicurezza che attiva le notifiche. Opzioni disponibili: Quando la telecamera è inserita; Sempre. La funzione Notifiche dai rilevatori di telecamere è disponibile se la funzione Avvisi video è attivata nelle Impostazioni Spazio. 	
Impostazioni di telecamera		
Rilevamento	 Quando la funzione Rilevatore del movimento è attivata, la telecamera rileva il movimento utilizzando il software integrato. Quando la funzione Rilevamento oggetti (in corso) è attivata, la telecamera distingue tra oggetti specifici. Nel video della telecamera, un umano, un animale e un veicolo sono evidenziati con rettangoli colorati. L'impostazione consente inoltre all'utente di definire la zona di attività dove la telecamera rileva il movimento. Quando si attiva, il sistema invia una notifica all'utente. 	
Streaming video	Impostazioni per i parametri mainstream e substream. Maggiori informazioni	
Immagine	Impostazioni per la qualità dell'immagine della telecamera. Maggiori informazioni	
	Consente all'utente di personalizzare la visualizzazione di informazioni aggiuntive sull'immagine della telecamera:	

Display su schermo (OSD) <mark>(in corso</mark>)	 Nome Telecamera;
	• Data e ora;
	 Parametri del testo visualizzato.
	Impostazioni per l'acquisizione e la riproduzione dell'audio.
	 Ripresa audio: attivare per guardare e registrare video con audio.
	• Codec audio.
Audio	• Velocità di trasmissione.
	• Frequenza di campionamento.
	 Guadagno del microfono: configurare il livello di sensibilità del microfono in base al luogo di installazione.
Zone di privacy	Consente all'utente di selezionare le zone che non vengono visualizzate sul video della telecamera. L'utente vede invece un rettangolo nero.
Aggiornamento del firmware	Consente all'utente di verificare la nuova versione del firmware e di scaricarla.
Conne	ssione
	L'impostazione per selezionare il tipo di connessione della telecamera al servizio Ajax Cloud via Ethernet.
Tipo di conneccione	Tipi di connessione disponibili:
	• DHCP;
	• Statico.
Scheda di memoria	Selezione della profondità massima dell'archivio. Può essere impostata in un intervallo compreso tra 1 e 360 giorni o può essere illimitata.

	Consente all'utente di formattare la scheda di memoria.	
Ser	vizio	
Fuso orario	Selezione del fuso orario. Impostato dall'utente e visualizzato quando si visualizzano i video delle telecamere IP.	
Connessione al server		
Ritardo dell'allarme di mancata connessione al cloud, sec.	Il ritardo è necessario per ridurre il rischio di un falso evento di perdita della connessione con il server. Il ritardo è impostabile nell'intervallo compreso tra 30 e 600 secondi.	
Intervallo di ping NVR-Cloud, sec	La frequenza di ping del server Ajax Cloud impostata tra 30 e 300 secondi. Più breve è l'intervallo, più rapidamente verrà rilevata la perdita di connessione al cloud.	
Segnala problema	Consente all'utente di descrivere un problema e informare del problema.	
Manuale utente	Apre il manuale utente della telecamera.	
Eliminare dispositivo	Disaccoppia BulletCam dallo spazio e da tutti gli NVR a cui è stata aggiunta.	

Impostazioni dello streaming video

Impostazioni per i parametri mainstream e substream.

Impostazioni	Valore	
Mainstream		

Codec video	 Selezione dello standard di compressione video: H.264; H.265. 	
Risoluzione	Selezione della risoluzione mainstream: • 1024 × 576; • 1920 × 1080; • 2304 × 1296; • 2560 × 1440; • 2592 × 1944; • 2880 × 1620; • 2944 × 1656; • 3072 × 1728; • 3840 × 2160.	
Frequenza dei fotogrammi	Selezione della frequenza dei fotogrammi: da 3 a 25 con un incremento di 1 fotogramma/s.	
Tipo di velocità in bit	Selezione del tipo di velocità di trasmissione: • Variabile (VBR); • Costante (CBR).	
Velocità di trasmissione	Impostazione della velocità di trasmissione in kbit/s.	
Lunghezza GOP	Selezione della lunghezza del GOP. da 1 a 250 con un incremento di 1 fotogramma.	
Qualità VBR / Qualità CBR	Selezione della qualità di compressione: da 0 a 100 con incremento di 1.	
Substream		

Codec video	Selezione dello standard di compressione video:H.264;H.265.	
Risoluzione	 Selezione della risoluzione del substream: 720 × 480; 720 × 576; 1024 × 576. 	
Frequenza dei fotogrammi	Selezione della frequenza dei fotogrammi: da 3 a 25 con un incremento di 1 fotogramma/s.	
Tipo di velocità in bit	 Selezione del tipo di velocità di trasmissione: Variabile (VBR); Costante (CBR). 	
Velocità di trasmissione	Impostazione della velocità di trasmissione in kbit/s.	
Lunghezza GOP	Selezione della lunghezza del GOP. da 1 a 250 con un incremento di 1 fotogramma.	
Qualità VBR / Qualità CBR	Selezione della qualità di compressione: da 0 a 100 con incremento di 1.	

Impostazioni dell'immagine

Impostazioni per la qualità dell'immagine della telecamera.

Impostazioni	Valore
Luminosità	Regolazione della luminosità dell'immagine.

Saturazione del colore	Regolazione dell'immagine con la saturazione del colore.	
Nitidezza	Regolazione della nitidezza dell'immagine.	
Contrasto	Regolazione del contrasto dell'immagine.	
Rotazione dell'immagine	 Selezione della rotazione dell'immagine: Visualizzazione predefinita: l'immagine non è ruotata; 180°: l'immagine viene ruotata di 180°. Questo parametro è consigliato per i dispositivi che hanno un'immagine invertita o capovolta a causa di specifiche installazioni. 	
Ampia gamma dinamica (WDR)	Attivazione o disattivazione del WDR. Quando il WDR è attivato, aiuta a migliorare le immagini della telecamera, con aree troppo scure o chiare.	
Stabilizzazione dell'illuminazione	 Regolazione dell'esposizione: 1–2,9: regolazione dei livelli WDR; 3–5: attivazione e regolazione dei livelli HDR. Questa impostazione è disponibile se è attivata la funzione Ampia gamma dinamica (WDR). 	
Modalità giorno/notte (filtro IR)	 Selezione della modalità di visione della telecamera in base alle condizioni di luce: Giorno: la retroilluminazione IR è sempre spenta; Notte: la retroilluminazione IR è sempre accesa; Auto: la retroilluminazione IR si attiva automaticamente in base alle impostazioni Soglia di illuminazione per il cambio di modalità. 	

Soglia di illuminazione per il cambio di modalità	 Selezione della soglia di illuminazione per passare dalla modalità giorno a quella notte: Prima; Medio; Più tardi. Questa impostazione è disponibile se la Modalità giorno/notte (filtro IR) è impostata su Auto.
	Regolazione dell'intensità della retroilluminazione IR: • Auto; • Custom;
Illuminazione a infrarossi (IR)	• Off. L'impostazione è utilizzata per catturare immagini chiare di notte o in condizioni di scarsa illuminazione e garantisce la visibilità grazie ai LED IR quando l'illuminazione convenzionale è inefficace.
Intensità IR	Regolazione dell'intensità della retroilluminazione IR. Questa impostazione è disponibile se Illuminazione a infrarossi (IR) è impostata su Custom .
	Selezione dell'area della cornice su cui si basa l'esposizione: • Intero fotogramma:
	 Centro del fotogramma;
Impostare l'esposizione in base a	• Parte superiore del fotogramma;
	• Parte destra del fotogramma;

	 Parte inferiore del fotogramma; Parte sinistra del fotogramma 	
	Selezione della modalità di esposizione:	
Modalità di esposizione	• Auto;	
	• Configurazione manuale.	
Parametri immagine	Regolazione della velocità dell'otturatore per ridurre la sfocatura del movimento o il rumore nell'immagine.	
	Questa impostazione è disponibile se la Modalità di esposizione è impostata su Auto .	
Velocità dell'otturatore	Selezione della velocità dell'otturatore per garantire la corretta esposizione dell'immagine.	
	Questa impostazione è disponibile se la Modalità di esposizione è impostata su Configurazione manuale .	
Compensazione dell'esposizione	Possibilità di escludere le impostazioni di esposizione automatica per controllare manualmente la luminosità dell'immagine.	
Riduzione del rumore	Attivazione o disattivazione della riduzione del rumore.	
Valore del parametro	Regolazione del livello di riduzione del rumore.	
	Questa impostazione è disponibile se è attivata la Riduzione del rumore .	
Anti-sfarfallio (Frequenza di rete)	Selezione della frequenza della rete elettrica per ridurre lo sfarfallio dell'immagine. Questa impostazione viene utilizzata se la telecamera sta acquisendo il video in condizioni di scarsa illuminazione e le lampade sfarfallano sull'immagine della telecamera con la frequenza della rete elettrica. Parametri disponibili:	



Indicazione

L'indicatore LED verde si trova sul connettore del cavo.

Evento	Indicazione	Nota
La telecamera è alimentata.	Si illumina di verde.	

Malfunzionamento

Quando viene rilevato un malfunzionamento di BulletCam, l'app Ajax visualizza un contatore di malfunzionamenti sull'icona del dispositivo. Tutti i malfunzionamenti sono mostrati negli **Stati** della telecamera. I campi con i malfunzionamenti saranno evidenziati in rosso.

Un malfunzionamento viene visualizzato se:

- La telecamera ha perso la connessione con il server.
- Il dispositivo di archiviazione della telecamera presenta un malfunzionamento. Premere il pulsante di ripristino della telecamera o formattare il dispositivo di archiviazione nelle impostazioni della telecamera.
- Il dispositivo di archiviazione deve essere formattato. Formattare il dispositivo di archiviazione nelle impostazioni della telecamera.

Manutenzione

Controllare regolarmente il funzionamento della telecamera. Se si nota un degrado della qualità dell'immagine, una perdita di nitidezza o un oscuramento, controllare che la telecamera non sia sporca. Mantenere pulita la custodia del dispositivo rimuovendo polvere, ragnatele e altre contaminazioni appena compaiono. Utilizzare panni morbidi e asciutti adatti alla pulizia delle apparecchiature elettroniche.

Durante la pulizia della telecamera, evitare l'uso di sostanze contenenti alcol, acetone, benzina o altri solventi aggressivi. Pulire delicatamente la lente: i graffi possono causare immagini di scarsa qualità e malfunzionamento della telecamera.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche di BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Specifiche tecniche di BulletCam (5 Mp/4 mm)

Specifiche tecniche di BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Specifiche tecniche di BulletCam (8 Mp/4 mm)

Conformità agli standard

Garanzia

La garanzia per i prodotti della Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Se il dispositivo non funziona correttamente, si consiglia di contattare prima il supporto tecnico di Ajax. Nella maggior parte dei casi, i problemi tecnici possono essere risolti a distanza.

Obblighi di garanzia

Contratto con l'utente finale

Contattare il supporto tecnico

- E-mail
- Telegram

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam

Email

Iscriviti