

Come aggiornare il telefono SIP

Titolo:	Come aggiornare il telefono SIP	Versione:	Versione 1.0	Data:	16/11/2022
Prodotto:	Videocitofono				1 di 1

Preparazione

1. Accendere il telefono SIP con alimentatore POE o 5 V CC e collegare il cavo di rete.

Come aggiornare il telefono SIP

1. Controllare l'indirizzo IP

1) Dopo aver visualizzato la pagina sottostante, accedi con la password per 1234567a (premere due volte il tasto 2

entrare a)

2) Accedere a Menu-Stato-Rete e controllare l'indirizzo IP del dispositivo corrente

Menu	-		16:22	Network	Phone	Account	TR069	
				1. Vlan Id		None		
E		A	Ľ	2. Mode		DHCP/IPv4		
Status	Features	Application	PhoneBook	3. ETH IP		10.9.96.21		
(=		2	6	4. Wi-Fi IP		N/A	-	
				5. SSID		N/A		
CallLog	Message	Basic	Advanced			1		_
Return	Up	Down	OK	Return			-	

2. Aggiornare il firmware

1) Accedi al dispositivo web sul PC con l'indirizzo IP del dispositivo, il

nome utente: password amministratore: 1234567a

🗖 🗋 Login	× +				
$\leftarrow \rightarrow$ C (🛦 不安全 10.9.96.21		P	A»	έē
	Password:	1234567a			
	Language:	English V			
		Login)		

Titolo:	Come aggiornare il telefono SIP	Versione:	Versione 1.0	Data:	16/11/2022
Prodotto:	Videocitofon	Pagina:	2 di 2		

2) Dopo aver effettuato l'accesso, vai su Sistema-Aggiorna-Seleziona il firmware (termina con .z, non è necessario

decomprimerlo)



Nota:

Ci vorranno circa 30 secondi per aggiornare il firmware, non effettuare alcuna operazione e attendere pazientemente; dopo il riavvio automatico del telefono SIP, l'aggiornamento è avvenuto correttamente.

